

Cambiar las bujías

autor Xavi
martes, 05 de junio de 2007

Nuestro compañero Jonimalabarea nos vuelve a obsequiar con un nuevo "brico", en este caso para cambiar las bujías a nuestra Honda VTR 250.

Un nuevo y útil artículo para meterle mano a nuestra moto explicado paso a paso y con fotos.

Muchas gracias Joni!
Voy a intentar explicar el cambio de bujías para nuestra moto vtr250.

Para poder realizar este cambio necesitaremos dos bujías , llave para bujías de 16 y llaves para 12 y 14. Sería muy conveniente que tengais una persona que os eche una mano y que procureis tener el depósito de gasolina lo más vacío posible.

Foto Bujía (10,75euros + 16%iva cada una).

Yo le he puesto las bujías original de Honda.

Situandonos en la parte derecha de la moto podemos observar dos "tubos" de goma rojos. Debajo de estas gomas rojas se sitúan las bujías.

Una vez localizadas las gomas debemos tirar de ellas.

En este momento nos encontramos con las bujías

Utilizando la llave para bujías del 16 se debe desatornillar la vieja y atornillar la nueva. Después ponemos de nuevo la goma roja y listo.

La bujía vieja tiene esta pinta

Para poder cambiar la bujía que está más atrás he tenido que desmontar el depósito del mismo modo que en el tutorial cambio de filtro aire. Mientras uno sujeta el depósito el otro puede meter la llave necesaria para cambiar la bujía.

Un saludo